



ANNEXE AU PLAN TECHNIQUE

Madame, Monsieur,

Afin que le placement de votre cuisine se passe dans les meilleures conditions, il est nécessaire d'effectuer quelques travaux préparatoires.

La mise en conformité des installations techniques doit se faire en respectant le plan technique reçu par le monteur Eggo.

En cas de doute, n'hésitez pas à le contacter.

La non-conformité des lieux peut entraîner l'impossibilité de raccorder certains composants de la cuisine (mitigeur, évacuation de l'évier, électroménagers) voire un report de montage de 4 à 6 semaines.

▪ Evacuation de la hotte

- Il est conseillé d'utiliser un tuyau rigide d'un diamètre de 150mm.
- Le trou d'évacuation de la hotte doit être réalisé avant la pose de la cuisine.
- Pour les hottes îlots, un renfort est nécessaire au niveau du faux-plafond.

▪ Plomberie et sanitaire

- Aucune conduite ou tuyauterie ne peut se trouver derrière les électroménagers (four, lave-vaisselle,...).
- Des vannes d'arrêt doivent être placées à l'arrivée d'eau chaude, froide (double services) et de gaz.
- Les allonges pour mitigeurs et pour lave-vaisselle ne sont pas comprises dans le prix de la pose.
- Le flexible inox pour le raccordement du gaz n'est pas compris dans le prix de la pose.

▪ Electricité

- Les prises électriques doivent être placées avant la pose
- Aucune prise de courant ne doit être placée derrière les électroménagers (four, lave-vaisselle, frigo....)
- Il est indispensable de respecter les normes électriques en vigueur (ampérage, lignes d'alimentation séparées, bornier,)

▪ Divers

- Il est indispensable que les lieux soient chauffés (16° minimum) et soumis à une hygrométrie stable (châssis de fenêtre posés). La pièce ne peut être anormalement humide (travaux récents de plafonnage ou de chape, fuite d'eau, ...). Le non-respect de ces recommandations peut être à l'origine d'un report de montage.
- L'installation d'eau et de gaz doivent être fonctionnelles et sous pression.
L'installation électrique doit être fonctionnelle et sous tension.
Tout raccordement doit pouvoir être testé. Dans le cas contraire, celui-ci sera laissé à charge du client.
- Il convient de prévoir l'éventualité d'une retouche de peinture ou de plafonnage après le placement de la cuisine. En effet, malgré toutes les précautions prises, des petits coups ou griffes ne peuvent pas toujours être évités.
- En cas de cloisons en gyproc, la présence de panneaux de renfort est indispensable.
- Le client est tenu de fournir au monteur un plan technique de la cuisine indiquant clairement l'emplacement des conduites d'eau, des décharges et des gaines électrique.